



DAS NEUE MODUL 2000 – 3-STUFIGES UNTERPUTZ VERTEILERSYSTEM



MODUL 2000 – 3-STUFIGES UNTERPUTZ VERTEILERSYSTEM



1. Stufe: Mauerwanne einsetzen
2. Stufe: Einbau des Einsatzes
3. Stufe: Rahmen und Tür (nach dem Einputzen) aufsetzen

TECHNISCHE DATEN


	Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler
Farbe:	Unterputz: RAL 9016
Schutzart:	IP 30 nach ÖVE-EN 60529 mit und ohne Türe IK 08 nach EN 50102 EMV Umgebung I
Installationsverteiler:	Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, nach EN 60439
Zählerverteiler:	Schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
Bemessungsspannung:	230/400 V/50 Hz
Bemessungsisolationsspannung:	400 VAC
Schutzleiteranschluß:	Schweißbolzen M6, I ² t = 3 600 000 A ² s
Umgebungstemperatur:	-5 bis +40° C
Relative Luftfeuchte:	50% bei 40° C
Max. zulässiges Einbaugewicht:	Einsatz: 150 kg Standmontage Einsatz: 80 kg Wandmontage (ohne zusätzliche Maßnahmen) Türe: 10 kg
Verfügbare Größen:	1U7 bis 5U45

WAS IST NEU

Steifigkeit der Mauerwanne durch rundum Abkantung



Befestigungspunkte des Einsatzes in der Mauerwanne (4 Stück)



Montage des Einsatzes in die Mauerwanne durch Einschieben



Mauerwanne wird weiter als Flatpack geliefert (ca. 5 cm hoch)



Möglichkeiten der Kabeleinführung durch die Rückwand der Mauerwanne




Verbindung der Stirnteile ohne Schraubendreher – Umbug von 16 Laschen




Drehriegel kann auch als Doppelbartperre 5 mm genutzt werden



Putzdeckel als Abdeckmöglichkeit der Mauerwanne im Lieferumfang



Möglichkeit des Putzausgleiches am Rahmen von bis zu 15 mm




NEUE BESTELLNUMMERN

BESCHREIBUNG	BEST. NR.
UP-Rahmen + Türe	IL308...-F
Mauerwanne	IL369...-F
Einsatzwanne	IL046...-G

DAS UNTERNEHMEN

ZENTRALE

SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5900
FAX +43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at



P-M2000-A3

ÖSTERREICHISCHE NIEDERLASSUNGEN

KÄRNTEN

Ledererstraße 3
9020 Klagenfurt
TEL +43(0)463/333 40-0
FAX +43(0)463/333 40-15
E-MAIL klagenfurt@schrack.com

OBERÖSTERREICH

Franzosenhausweg 51b
4030 Linz
TEL +43(0)732/376 699-0
FAX +43(0)732/376 699-5151
E-MAIL linz@schrack.com

SALZBURG

Bachstraße 59-61
5023 Salzburg
TEL +43(0)662/650 640-0
FAX +43(0)662/650 640-26
E-MAIL salzburg@schrack.com

STEIERMARK, BURGENLAND

Kärntnerstraße 341
8054 Graz
TEL +43(0)316/283 434-0
FAX +43(0)316/283 434-64
E-MAIL graz@schrack.com

TIROL

Richard Bergerstraße 12
6020 Innsbruck
TEL +43(0)512/392 580-5300
FAX +43(0)512/392 580-5350
E-MAIL innsbruck@schrack.com

VORARLBERG

Wallenmahd 23
6850 Dornbirn
TEL +43(0)5572/238 33-0
FAX +43(0)5572/238 33-5514
E-MAIL dornbirn@schrack.com

WIEN, NIEDERÖSTERREICH, BURGENLAND

Seybelgasse 13
1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5700
FAX +43(0)1/866 85-98805
E-MAIL wien@schrack.com

NETZWERKTECHNIK

Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5880
FAX +43(0)1/866 85-98802
E-MAIL netzwerktechnik@schrack.com

LICHTTECHNIK

Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5953
FAX +43(0)1/866 85-98807
E-MAIL lichttechnik@schrack.com

PROJEKT UND SERVICEGESELLSCHAFT

SCHRACK TECHNIK PROJEKT- UND SERVICE GMBH
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-0
FAX +43(0)1/866 85-98888
E-MAIL office@projekt.schrack.com

SCHRACK TOCHTERGESELLSCHAFTEN

BELGIEN

SCHRACK TECHNIK B.V.B.A.
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL +32 9/384 79 92
FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

BOSNIEN-HERZEGOWINA

SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar
TEL +387/36 333 666
FAX +387/36 333 667
E-MAIL mostar@schrack.ba

BULGARIEN

SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162
Druzhba - 2
BG-1582 Sofia
PHONE +359/(2) 890 79 13
FAX +359/(2) 890 79 30
E-MAIL sofia@schrack.bg

KROATIEN

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

POLEN

SCHRACK TECHNIK POLSKA SP.Z.O.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
TEL +48 22/331 48 31
FAX +48 22/331 48 33
E-MAIL se@schrack.pl

RUMÄNIEN

SCHRACK TECHNIK SRL
Str. Simion Barnutiu nr. 15
RO-410204 Oradea
TEL +40 259/435 887
FAX +40 259/412 892
E-MAIL schrack@schrack.ro

SERBIEN

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Kumodraska 260
RS-11000 Beograd
TEL +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.co.rs

SLOWAKEI

SCHRACK TECHNIK S. R.O.
Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava 214
TEL +42 (02)/491 081 01-15
FAX +42 (02)/491 081 99
E-MAIL bratislava(at)schrack.sk

SLOWENIEN

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

TSSCHECHIEN

SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Praha 10 – Hostivar
TEL +42(0)2/810 08 264
FAX +42(0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

UNGARN

SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu

